

수중에어타카 사용설명서



4BD - 0900

 **(주)포비드림**
4B DREAM CO.,LTD

목 차

1. 각 부분의 명칭
2. 안전상 주의사항
3. 사용방법
4. 제품보증서



(주)포비드림

4B DREAM CO.,LTD

1. 각 부분의 명칭



2. 안전상의 주의사항

1. 반드시 인증기관으로부터 검증된 보안경, 귀마개, 안전모 등 보호장구를 착용하십시오.
 - 작업시 공기압으로 인해 날아드는 각종 먼지, 이물질이나 취급 부주의로 튀어오르는 핀 등으로부터 사용자의 눈과 머리를 보호할 수 있는 보안경, 안전모를 착용하시고 사용장소에 따라 밀폐된 장소나 이와 유사한 여건 속에서 발생하는 소음에 의해 청력의 장애를 가져올 수 있으므로 꼭 귀마개를 착용해 주십시오.
 2. 공기통 또는 에어 콤프레셔를 이용한 공기 이외의 다른 동력원을 사용해서는 안되며, 적절한 공기압을 이용해 사용하셔야 합니다.
 - 본 공구는 $7.0\text{kgf/cm}^2 \sim 9.0\text{kgf/cm}^2$ 공기압 범위 내에서 사용되도록 되어있으므로 사용 범위 내에서 공기압을 조정하여 사용하시고, 공기압이 9.0kgf/cm^2 를 초과한 상태에서는 공구를 사용하지 마십시오. 이 경우 공구가 파손되거나 공구의 수명을 단축시킬수 있으며 신체상 상해를 입힐 수 있습니다.
 - 본 제품은 검증된 에어 콤프레셔 또는 공기통의 공기압을 이용해 작동되도록 설계되어 있어서 이를 제외한 어떠한 종류의 가스(산소, 질소 등의 가연성 고압가스)를 사용하지 마십시오. 이 경우 제품의 고장이나 오작동 또는 폭발 등의 상황으로 사용자나 주변 사람에게 사망이나 치명적인 상해를 입힐 수 있습니다.
 - 본 공구 사용 시 구조용 공기통이나 스쿠버 공기통 등의 고압 공기통을 동력원으로 사용시는 반드시 유입 공기를 적정 압력으로 조절 가능한 자동 공기압 조절기를 연결해 사용하십시오.
 - **파공부위 보수시 반드시 고무방진포를 사용하십시오.**
 3. 폭발성 있는 물질 근처나 밀폐된 공간에서는 절대로 사용하지 마십시오.
 - 가스나 신나, 휘발유 등 폭발성 물질부근에서는 사용하지 마십시오. 휘발성 있는 물질이 공기와 함께 콤프레셔로 인입되어 압축될 경우 폭발할 우려가 있으며 불꽃이 튀는 현상으로 화재가 발생할 수도 있습니다. 또 밀폐된 공간에서 사용시 청력 장애를 가져올 수도 있으니 보호 장구를 꼭 착용하십시오.
 4. 절대로 사람이나 동물을 향해 공구를 겨누어서는 안됩니다.
 5. 작업 중 타정시를 제외하고는 절대로 방아쇠를 당겨서는 안되며, 특히 이동시에 방아쇠를 당긴 채로 공구를 운반하시면 안됩니다.
 6. 공구 사용시 에어 콤프레셔 또는 공기통의 에어를 에어 플러그에 정확히 연결하여 사용하십시오.
-

2. 안전상의 주의사항

7. 절대로 방아쇠를 당긴 채 핀을 장전해서는 안됩니다.
8. 공구의 각종 조임 장치(볼트, 스프링류)가 꼭 조여져 있는지 반드시 확인하시고 사용하십시오.
9. 안전한 작업을 위해 타정하고자 하는 대상물을 단단히 붙잡고 타정을 해야 됩니다.
10. 공구를 사용하지 않을 때는 반드시 에어를 분리하고 탄창 내부를 비워야 합니다.
11. 작업자가 서로 마주 본 상태에서 타정해서는 안되며 단단한 물체, 두께가 얇은 물체, 작업표면 모서리에 너무 가깝거나 경사면이 있는 부분, 이미 타정되어 있는 핀 위치는 타정하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 핀이 관통하거나 빛나가거나 튕겨져나가 사용자나 주변 사람에게 치명적인 상해를 입힐 수도 있습니다.
12. 공구를 던지거나 떨어뜨리지 마십시오.
13. 작업 장소를 옮길 때에는 공구의 가동을 멈추고 에어 호스를 분리하여 이동하십시오
14. 절대로 임의로 분해하지 마십시오.

3. 사용방법

1. 사용 전 탄창 내부가 비어있는지 확인하시고 핀을 장착하십시오.
 - 공구의 총구가 작업자나 주변 사람에게 향하지 않도록 하시고 탄창 내부가 비어 있는지 확인 후 핀을 장전하여 주십시오

 2. 작업 전 공구의 에어플러그 쪽에 에어공구 전용 오일을 3~4방울 정도 주입 후 에어호스를 연결하여 주십시오.
 - 사용 공기압이 7.0kgf/cm² ~ 9.0kgf/cm² 범위 내에서 사용되도록 조절한 후 에어 호스를 연결하여 주십시오.

 3. 작업 위치를 정한 후 타정 목표 지점에 정확히 고정시키고 방아쇠를 당겨주십시오.
 - 안전장치를 타정 목표지점에 대고 눌렀을때 발사되도록 되어있고, 누르지 않을 때는 발사가 되지 않도록 되어있습니다

 4. 배기 공기에 의해 작업자의 시야확보나 이물질이 날리는 것을 막기 위해 배기구에 부착된 배기 커버를 사용자의 편의에 따라 방향을 조정하여 사용하십시오.

 5. 작업을 마친 후 에어호스를 분리하고 탄창의 핀을 제거하여 주십시오.
 - 에어를 분리하고 탄창이나 공구외부의 오염 물질을 제거하고 깨끗한 물로 세척후 건조하여 공구 박스에 넣어 서늘한 곳에서 보관하여 주십시오.

 6. 사용 전 후에 항상 점검해 주십시오.
 - 공구의 모든 조임장치가 단단하게 체결되어 있는지 확인해 주십시오.
 - 사용 공기압이 7.0kgf/cm² ~ 9.0kgf/cm² 범위인지 확인해 주십시오.
 - 작업하기전 안전 보호 장구를 착용해 주십시오.
 - 최적의 조건으로 사용하기 위해 에어공구 전용 오일을 에어플러그에 주입 후 에어호스를 연결해 주십시오. 전용 오일 이외의 휘발유, 신나 등 다른 물질을 오일 대용으로 사용시 폭발의 위험성이 있으며 공구에 손상을 줄 수 있습니다.
 - 사용 후 공구 외부의 오염 물질을 제거하고 깨끗한 물에 세척 후 건조하여 보관하십시오.
-

4. 제품보증서

1. 주식회사 포비드림에서 제작된 제품은 최상의 재료와 최고 수준의 제작기술을 활용하여 설계하고 제작되었습니다.
 제품보증 기간내에 발생된 고객 불만족 사항에 대해서는 주식회사 포비드림의 기술검토를 통해 부품의 결함, 제작 기술상의 결함으로 결정된 경우에 한하여 무상수리 및 부품교체의 서비스를 받을 수 있습니다.
2. 고객만족도 100%달성이라는 품질목표로 품질제일주의를 지향하는 주식회사 포비드림의 제품보증 기간을 아래와 같이 기술하여 소비자 편익을 제공하고자 합니다.
- ㄱ. 제품 보증 - 최종사용자가 구입한 날로부터 1년
- ㄴ. 무상수리 및 부품교체 서비스 조건
 - 규정된 공기압을 사용한 경우 (7.0kgf/cm² ~ 9.0kgf/cm²)
 - 제품 설명서에 명기된 주의사항이나 사용방법 등을 준수하여 사용한 경우
 - 최종사용자가 구입한 제품이 보증기간 내에 있음을 입증할 수 있는 구매 영수증이나 기타 증빙서류를 첨부하여 본사에 제품을 반납한 경우
 위 사항들을 모두 만족한 조건하에 무상 서비스를 받을 수 있으며 제품을 무상 개조나 순정 부품을 사용하지 않았을 경우 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
3. 문서로 명시하지 않은 그 외의 보증은 어떠한 경우라도 적용되지 않으며 실무 담당자의 불인정으로 인한 보증실패로 초래될 우연적, 필연적, 직·간접적 배상에 대해서는 책임지지 않습니다.
4. 이 제품의 구매자에 대한 주식회사 포비드림의 제품보증위반, 계약위반, 불법행위로 발생 하는 손실이나 손해에 대한 주식회사 포비드림의 채무에 대한 의무는 권리채무를 발생시킨 본 제품의 가격을 초과할 수 없습니다.
5. 이 제품의 사용과 관련된 모든 책임은 상기 명시된 조증기간의 만료와 동시에 소멸됩니다.

제 품 보 증 카 드

모델명				
구입처	상호명		Serial No.	
	소재지		구입일자	
구매자	성 명		Tel.	
	주 소		Tel.	
				